



Boas Práticas na Ordenha



Principais Pontos de Contaminação

1. Superfície de balde e latões




2. Água Residual de latões, baldes e resfriadores



3. Tetos



4. Três primeiros jatos



Lavagem de Latões

1. Detergente caseiro ou alcalino clorado (1% a 2%)



*Detergente Caseiro: Receita no verso

*Detergente Alcalino Clorado em pó: Dissolver 3 tampinhas de garrafa pet em 2 litros de água



2. Utilizar Fibra macia ou Bucha vegetal

3. Esfregar forte e deixar a espuma agir por 10 minutos



*Movimentos circulares do fundo para a boca do latão ou balde



4. Inverter baldes e latões para eliminar a água residual

Cuidados na Ordenha

1. Preparo solução clorada para imersão dos tetos



*Dissolver 1 pastilha de cloro ou 75mL de água sanitária em 2 litros de água, 30 minutos antes do uso.

2. Desprezar 3 primeiros jatos ou mamada do bezerro



*De preferência em caneca de fundo escuro. A presença de grumos indica mastite clínica.

3. Pré-Dipping: solução clorada 750 ppm.



*Imersão direta de todos os tetos em solução clorada 750 ppm
**Deixar agir por 30 segundos antes de secar.



4. Secar com papel toalha descartável

*Utilizar uma ponta da toalha de papel para cada teto

5. Pós-dipping: após ordenha, imersão dos tetos em solução iodada

Detergente Caseiro - pH 12

Ingredientes:

- 3 L Óleo;
- ½ kg Soda;
- 2L álcool de posto;
- 20L água (1L para dissolver a soda);

Preparo:

Dissolver a soda em um litro de água.

Em outro recipiente à parte misture o óleo e o álcool, mexa bem por 15 min até o álcool consumir o óleo e ficar uma água amarelada.

Jogar a soda dissolvida na mistura óleo/álcool e mexer até formar uma cor marrom (coca-cola clara).

Acrescentar água aos poucos sempre mexendo por 20 min.

Descansar 15 dias antes de usar

Caneca Pré Dipping com material reciclável

1

Você vai precisar de:



ou




Duas embalagens de detergente

Uma embalagem de detergente e uma de refrigerante caçulinha


2

Corte uma das embalagens de detergente/caçulinha conforme a figura



3

Faça um furo na metade da embalagem recortada



4

Agora encaixe o bico da outra embalagem no furo e prenda com a própria tampinha do bico.

